

LÜSOTOFF

THINKING ABOUT THE FUTURE



MANUAL DE USUARIO



ROTOMARTILLO

RML850-7



www.lusotoff.com.ar



Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqttoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes

-  **Lusqttoff**
-  **@lusqttoff**
-  **@lusqttoff**
-  **@lusqttoff**
-  **Lusqttoff Argentina**

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 02
2. DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 03
4. ARMADO DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 04
5. FUNCIONES	PÁG. 05
6. MANTENIMIENTO	PÁG. 06
7. GARANTÍA	PÁG. 06

IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA



- 1.interruptor para encendido/apagado
- 2.Botón de desbloqueo
- 3.Tecla modo de operación
- 4.Casquillo de bloqueo
- 5.Empuñadura auxiliar/mango
- 6.Ranuras de ventilación
- 7.Tope de profundidad
- 8.Tecla selector

Incluye:

1. 1 Adaptador de puntas
2. 1 Mandril
3. 1 Punta Chata
4. 1 Punta Cíncel
5. 1 Mecha de 6 mm
6. 1 Mecha de 8 mm
7. 1 Mecha de 10 mm



2. DATOS TÉCNICOS

Datos Técnicos	
Potencia nominal de entrada:	850W
Hormigón:	26 mm
Acero:	13 mm
Madera:	30 mm
Velocidad sin carga:	0-1100 rpm
Golpe por minuto:	0-4900 Gpm
Energía de impacto por carrera:	3.0J
Rango de perforación óptimo	6-20 mm

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Se recomienda trabajar de manera segura, antes de comenzar a usar la herramienta, se recomienda leer todas las instrucciones y recomendaciones.

- Para prevenir posibles daños auditivos, se recomienda usar la protección adecuada con orejeras de trabajo.
- Se recomienda no usar ropa holgada para trabajar, debido a que esta se puede enredar o trabajar durante del uso del rotomartillo.
- Durante el trabajo, puede producirse nubes de polvo de diversas partículas (polvo, metal, madera), ante tal situación se recomienda utilizar una mascarilla de protección facial.
- Si el cable del rotomartillo se daña mientras está en uso. Automáticamente se debe detener la herramienta, y el cable debe ser reparado mediante la asistencia de servicio técnico o personal especializado.
- Esta herramienta siempre debe ser conectada a una red de corriente segura con máximo de 30 A.
- No use este producto debajo de la lluvia o en condiciones de extrema humedad.
- Al trabajar debe tener cuidado de no dañar ninguna línea eléctrica, de gas o agua porque puede producirse una descarga o serios daños.
- Siempre se debe utilizar la herramienta con el mango.

ADVERTENCIA: Sobre carga del embrague, cuando este se encuentre apretado o trabado, las revoluciones del cabezal se detendrán, por la fuerza de trabajo que se realiza. Siempre sostenga la herramienta con ambas manos. Apague la herramienta y suelte la tecla de encendido/apagado. Al reiniciar la herramienta atascada, pueden producirse altos pares de reacción.


4. ARMADO DE LA HERRAMIENTA

A continuación, se describirán los pasos a seguir para el correcto armado:

Colocar el mango

Siempre se debe utilizar el rotomartillo con el mango. Proporciona apoyo adicional y le permite trabajar con menor esfuerzo.

1. Afloje el mango (4) en el mango acoplable girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Guiar el portamecha (2) del taladro de rotomartillo a través del mango acoplable.
3. A continuación, gire el mango acoplable a la posición que usted podría manejar mejor.
4. Gire la manija (4) en sentido horario hasta que el mango acoplable se sienta bien firme.



ADVERTENCIA: Antes de conectar la herramienta, siempre verifique que la tecla de encendido/apagado funcione correctamente y regrese a la posición "APAGADO" cuando se suelta.

Encendido/apagado

Para comenzar a usar la herramienta, presione la tecla de encendido / apagado, manténgala para su uso. Para apagar la herramienta, suelte el Interruptor de encendido / apagado.



Medidor de profundidad

El medidor de profundidad es conveniente para realizar agujeros de profundidad uniforme
Lubricar mechas

Cubra la cabeza del vástago de la mecha de antemano con una pequeña cantidad de grasa de la mecha, Esta lubricación en el mandril asegura una acción suave y una vida útil más larga



Cambio de mecha

Antes cambiar o colocar una nueva mecha, desconecte el enchufe de la red eléctrica. Con el portaherramientas SDS-plus, es posible un cambio de herramienta sencillo.

La tapa antipolvo 1 evita en gran medida la entrada de polvo de perforación en el portaherramientas durante el funcionamiento. Al insertar la herramienta, tenga cuidado de que la tapa antipolvo 1 no esté dañada. Si se encuentra en malas condiciones, esta debe ser reemplazada.

Insertar la mecha (Fig.A) y engrase ligeramente el extremo. Empuje hacia atrás el manguito de bloqueo (2) e inserte la broca de forma retorcida en el mandril hasta que se bloquee.


Después de la instalación, asegúrese siempre de que la broca esté firmemente sujeta en su lugar tratando de sacarla. Para quitar la mecha (ver Fig.B) Empuje hacia atrás la funda de bloqueo (2) por completo y extraiga.



5. FUNCIONES


Martillar

Para perforar en concreto, mampostería, etc., presione el botón de desbloqueo (3) y gire la tecla (4) para seleccionar el modo, para que el puntero apunte al símbolo*. Luego establezca el selector de modo para trabajar de manera continua en esta función.




Cincelar

Para operaciones de astillado, escalado o demolición, presione el botón de liberación (3) y gire el interruptor selector de modo (4) para que el puntero apunte al símbolo*. Luego establezca el selector de modo para trabajar de manera continua en esta función.



Posición del cincel plano

Presione el botón desbloqueo (3) y gire el interruptor selector de modo 4 para que el puntero apunte al símbolo*, la posición del cincel plano se puede ajustar para facilitar los trabajos de corte del cincel.



6. MANTENIMIENTO

Antes de hacer trabajos de limpieza o mantenimiento, verifique que la herramienta esté desenchufada. Mantenga limpias todas las aberturas de ventilación. Evite usar solventes al limpiar piezas plásticas. La mayoría de los plásticos son susceptibles a daños provocados por diversos tipos de solventes comerciales. Use un paño limpio para eliminar residuos, aceite y grasa.

Piezas de repuesto: Utilice únicamente piezas de repuesto originales que son proporcionados por el Centros de Servicios Autorizados.

7. GARANTÍA

LÜSQTOFF garantiza este producto por el término de 2 (dos) años, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LÜSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.

2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.

3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales

especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: **www.lusqtoff.com.ar/service**

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.

7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de malacalidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



▶ **ASISTENTE VIRTUAL**
¡COMUNICATE CON NOSOTROS!

WILMER 





CATÁLAGO DIGITAL