

LÜSOTOFF

THINKING ABOUT THE FUTURE



MANUAL DE USUARIO



EQUIPO PARA PINTAR

HTEP-1700



www.lusqtoff.com.ar



Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqttoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes

-  **Lusqttoff**
-  **@lusqttoff**
-  **@lusqttoff**
-  **@lusqttoff**
-  **Lusqttoff Argentina**



Las instrucciones que contienen este símbolo indican puntos críticos que deben ser tomados en seria consideración para prevenir cualquier daño corporal. Por esta razón, el usuario está obligado a leer y aplicar dichas instrucciones cuidadosamente.

! ADVERTENCIA

Este símbolo indica que las instrucciones deben seguirse estrictamente para prevenir accidentes que pudieran ocasionar serios daños corporales e incluso la muerte.

IMPORTANTE

Este símbolo indica que las instrucciones deben seguirse estrictamente para prevenir fallas mecánicas, roturas o daños de la máquina.

NOTA

Este símbolo indica consejos y recomendaciones para un correcto uso del producto.

! ADVERTENCIA

Nunca haga reformas sobre el producto. El derecho de Garantía no se reconocerá si el producto es reformado o no se siguen correctamente las instrucciones de uso.

CONTENIDO

1. Presentación	4
2. Desembalaje	4
3. Etiquetas de advertencia sobre la máquina	4
4. Precauciones generales de seguridad	5
5. Precauciones particulares de seguridad	6
6. Operación	6
7. Mantenimiento y solución a problemas	9
8. Eliminación o desecho	11
9. Características Técnicas	11
10. Garantía limitada	11

Las características técnicas y especificaciones de este producto y su manual de usuario están sujetos a cambios sin previo aviso.

1. PRESENTACIÓN

Enhorabuena! Ha usted adquirido un producto LOGIMATICA®. Agradecemos su confianza en nuestra marca. Lo invitamos a que siga atentamente las instrucciones de este Manual de Usuario para que su máquina tenga una larga vida útil brindándole las mejores prestaciones.

Esta pistola se utiliza principalmente para la pulverización de pintura sobre coches, muebles, instrumentos, equipos o para la decoración de hoteles, casas, mansiones, etc.

De estructura compacta y fácilmente maniobrable, es la herramienta ideal para sus trabajos de pintado.

Para optimizar el rendimiento de esta unidad, hemos redactado el presente manual, que le rogamos lea atentamente y tenga en cuenta cada vez que vaya a utilizarlo.

El presenta MANUAL de USO - MANTENIMIENTO es parte integrante de la máquina y tiene que conservarse con esmero para poder consultarlo siempre que sea necesario. Si entrega la máquina a terceros, aconsejamos entregar también este manual.

2. DESEMBALAJE

IMPORTANTE

Si al desembalar la máquina detectara algún daño producido durante el transporte, NO LA PONGA EN FUNCIONAMIENTO. Contrólela en alguno de los talleres autorizados y eventualmente espere a que sea reparado.

Antes de comenzar a operar la máquina, lea, preste atención y siga atentamente todas las instrucciones que se encuentran en la máquina y en los manuales.

Familiarícese totalmente con los controles y el uso correcto de la herramienta.

3. ETIQUETAS DE ADVERTENCIA SOBRE LA MAQUINA



Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar el motor



Por favor respete todas las instrucciones de seguridad del manual. Ese símbolo indica advertencia y acompaña a todas las instrucciones cuyo no cumplimiento estricto implica un posible daño corporal



La zona del motor donde se encuentra esta etiqueta, tiende a levantar altas temperaturas. No tocar durante ni inmediatamente después del funcionamiento.

ADVERTENCIA

Nunca haga reformas sobre el producto. El derecho de Garantía no se reconocerá si el producto es reformado o no se siguen correctamente las instrucciones de uso.

IMPORTANTE

Evite la pérdida o rotura de las etiquetas puestas sobre el producto. Las mismas son importantes para recordar el correcto uso de la unidad

4. PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

ANTES DE UTILIZAR SU MÁQUINA



- 1 Lea cuidadosamente el manual del usuario para entender cómo es el correcto funcionamiento de la unidad.



- 2 Utilice la unidad sólo en lugares con ventilación adecuada.



- 3 Elimine toda fuente de chispas o llamas (por ejemplo, cigarrillos encendidos, llamas vivas o trabajos que puedan causar chispas) en áreas en que la nube de producto pueda generar un incendio si entra en contacto con dichas fuentes



- 4 No opere cuando hace mal tiempo, con escasa visibilidad o con temperaturas demasiado rígidas o elevadas.

- 5 No opere la máquina bajo los efectos del alcohol, drogas o medicinas que puedan provocar sueño o que puedan afectar su habilidad para operarla con seguridad.




- 6 Limite el uso de la unidad a aquellos usuarios adultos que comprendan y puedan implementar todas las precauciones, reglas de seguridad e instrucciones de uso que se encuentran en este manual.

- 7 No fume mientras maneja pinturas con base solvente o mientras opera la unidad

- 8 Cuando apague el motor deje que la máquina se enfríe en un lugar libre de sustancias combustibles y no sobre hojas secas, paja, papel, etc.

- 9 Guarde el aparato en un espacio fresco, seco y bien ventilado

- 10 Nunca opere la unidad cuando esté fatigado, enfermo o irritado, ni cuando esté bajo la influencia de medicamentos que pueden causar somnolencia,



- 11 Siempre que utilice la máquina, debe llevarse puesto todo la indumentaria y equipo de seguridad adecuados que permitan reducir la intensidad de las heridas en caso de accidente. Consulte con su proveedor de confianza sobre el equipo adecuado.

- (a) Protección de Oídos
- (b) Casco Duro
- (c) Protección Ocular y Máscara respiratoria
- (d) Guantes
- (e) Pantorrilleras de Seguridad
- (f) Zapatos de Seguridad
- (g) Ropa Ajustada al Cuerpo



- 12 Nunca intente retirar algún elemento del circuito eléctrico mientras esté conectado a su alimentación.
- 13 Determinadas zonas de la máquina tienden a levantar altas temperaturas. No tocar durante ni inmediatamente después del funcionamiento.
- 14 No permita que los niños usen la máquina. Los espectadores deben permanecer fuera del área de trabajo
- 15 No haga reformas sobre el aparato. Todas las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas por personal avezado o persona idónea en el tema.

5. PRECAUCIONES PARTICULARES DE SEGURIDAD

- 1 Cuando use esta herramienta por primera vez, por favor hágalo bajo el asesoramiento de un operador experto.
- 2 Sujete siempre la unidad con firmeza
- 3 Mantenga bien apretados todos los tornillos y sujeciones. No accione nunca su equipo si está ajustado de forma incorrecta o si no está montado en su totalidad y de forma segura.
- 4 Nunca trabaje descalzo o en sandalias.

- 5 Preste particular atención en no dañar la tapa de aire, la boca de líquido o la aguja de líquido.
- 6 Utilice el cepillo con diluyente para limpiar la tapa de aire, la boca de líquido y las piezas.
- 7 Pulverice el diluyente para sacar la pintura del conducto de pintura.
- 8 Vuelva a montar la pistola limpia para evitar la acumulación de polvo.
- 9 No utilice nunca la unidad en posiciones extrañas, en una postura desequilibrada, con los brazos estirados totalmente ni con una sola mano.
- 10 Procure descansos periódicos.
- 11 El tomacorriente del equipo debe corresponder al tomacorriente utilizado y no debe ser modificado. No use adaptadores.
- 12 Evite que su cuerpo entre en contacto con partes conectadas a tierra, como ser tuberías, radiadores, cocinas, refrigeradores. Existe un riesgo mayor de una descarga eléctrica si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- 13 No utilice el cable de conexión eléctrica para transportar o colgar la herramienta, no tire del cable para desconectar la herramienta del tomacorriente.
- 14 Preste atención a los riesgos que presenta el material a pulverizar.
- 15 No utilice el equipo para pulverizar líquidos inflamables

6. OPERACIÓN






IMPORTANTE





Antes de salir de fábrica, la máquina ha sido sometida a una rigurosa inspección para evitar descargas eléctricas durante su operación. Sin embargo, el usuario debe guardar todas las precauciones referentes al uso de aparatos eléctricos.

INSTALACION

- 1- Verificar que la tensión de alimentación corresponde a la indicada en la placa de datos técnicos del aparato.
- 2- Verificar que el interruptor este en ubicación en "0" (A)

- 3- Conectar el enchufe del aparato a un prolongador (mínimo 1200W)
- 4- Conectar el tubo al cuerpo de la máquina de pintar (B)
- 5- Montar la correa de sostén





PINTURAY MATERIALES UTILIZADOS

Con frecuencia, los fabricantes de pinturas especifican el porcentaje de dilución del producto. Este se refiere generalmente a aplicaciones con pincel y rodillo. Con la pistola, el porcentaje debe ser superior. Indicar al proveedor de pinturas que el producto se aplicará con un aerógrafo (pistola a baja presión y gran volumen HVLP). En general el producto deberá ser diluido (hacer una prueba antes de diluir todo el producto)

Viscosidad

La viscosidad es el término técnico para indicar que un producto es muy líquido o muy denso. En el primer caso, se dice que la viscosidad es baja. En el segundo, se dice que la viscosidad es elevada. La medida de la viscosidad se da en segundos.

Este producto puede usar productos con viscosidad de 10 a 35 DIN/s máximo

Agitar bien el producto. Verter la pintura dentro del tanque de la pistola sin llenarlo al máximo (3/4), amalgamar bien el producto mezclándolo con un bastoncito (D).

Diluir el producto siguiendo las instrucciones del fabricante. Si es necesario, AGREGAR DILUYENTE DE A POCO DESPUES DE HABER REALIZADO PRUEBAS SOBRE UN CARTON O UN TROZO DE MADERA.

Montar el recipiente de la pistola y cerrar bien. Conectar el buto al mango de la pistola (E).

Para elegir el tipo de pulverización deseada, aflojar el anillo de regulación (F-1) y regularla posición orientando la boquilla (F-2) para obtener (G):

HH pulverización horizontal

VV pulverización vertical

CC pulverización circular

La junta (G) tiene 4 muescas de orientación que ayudan a ubicar la boquilla tipo mariposa (G-2). Su posición fija está garantizada por una lengüeta saliente ubicada en la parte inferior.

Después de haber elegido el tipo de pulverización deseado, cerrar el anillo de regulación (G-3). La pulverización horizontal o vertical se aconseja para grandes superficies. En vez, la pulverización circular se usa para pequeños objetos o lugares de más difícil acceso.

El pulverizador provee a la pistola el aire comprimido necesario para su funcionamiento. El aire sale regularmente de la boquilla tipo mariposa, la pintura se pulveriza cuando se presiona el gatillo.

Arrancar el aparato con el interruptor ON/OFF

La regulación de la pulverización se obtiene muy fácilmente del siguiente modo:

-Cerrar completamente el tornillo de regulación (H-1), girar a la derecha

-Mantener el gatillo pulsado (H-2) y abrir lentamente el tornillo de regulación (H-1) hasta obtener la cantidad de pintura deseada.

-El movimiento de la pistola debe ser regular. Mantener siempre la misma distancia (10 a 30 cm según la regulación y el tipo de pintura utilizado). Debe estar siempre paralela a la superficie del objeto a pintar (I-1)

7. MANTENIMIENTO y SOLUCION A PROBLEMAS

Antes de tratar de limpiar, examinar o reparar esta unidad asegúrese de que el motor esté apagado y frío.

La limpieza de la pistola se debe realizar con detenimiento e inmediatamente después del uso. Si la pintura se seca dentro de la pistola, la limpieza será mucho más difícil, con el riesgo de no poder usarla más.

Usar diluyente o solvente aconsejado por el fabricante de la pintura. Efectuar la limpieza en un local bien ventilado y aireado. Respetar las normas de seguridad.

LIMPIEZA DE LA PISTOLA

-Desmontar el tanque de la pistola

-Verter el diluyente (poca cantidad) en el tanque, agitar levemente la pistola y pulverizar el diluyente en un recipiente de limpieza. Repetir la operación hasta que el diluyente salga totalmente limpio.

-Limpiar los restos de pintura dentro y fuera del tanque.

-Limpiar la junta que se encuentra bajo la tapa del tanque.

LIMPIEZA DE BOQUILLA Y AGUJA

-Destornillar el anillo (M-1)

-Secar la boquilla tipo mariposa (M-2)

-Destornillar con la llave correspondiente la boquilla inferior (M-3)

-Sacar la junta plana (M-4)

-Destornillar completamente el tornillo de regulación (M-5)

-Sacar el resorte (M-6)

-Empujar la aguja hacia el exterior (M-7), se aconseja no usar herramientas.

-Colocar todas las piezas en un recipiente para limpieza y limpiar utilizando un cepillo o diluyente limpio.

-Limpiar también el interior de la pistola y del tubo.

-Antes de volver a instalar estos componentes, secarlos bien con el pulverizador

GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



▶ **ASISTENTE VIRTUAL**
¡COMUNICATE CON NOSOTROS!

WILMER 





VISITA NUESTRA WEB